






FE-4040 / FE-4020 / X-940 取扱説明書 正誤表

取扱説明書 31 ページ及び 32 ページの、[AF 方式] [ファインズーム] [静止画録音] の使用可能な撮影モードを下記のように訂正させていただきます。
こちらの訂正内容を参照いただき、カメラをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

[AF 方式] [ファインズーム] の使用可能な撮影モード

誤	正
P i AUTO  *1 SCN MAGIC  *1 FE-4020/X-940のみ	P  *1 SCN MAGIC  *1 FE-4020/X-940のみ

[静止画録音] の使用可能な撮影モード

誤	正
P i AUTO  *1 SCN *1 FE-4020/X-940のみ	P  *1 SCN *1 FE-4020/X-940のみ